

## НАСТРОЙКА БРАСЛЕТОВ В ДВУХ РЕЖИМАХ

**Режим ONLY:** пользователь только конкретным ключом-браслетом может многократно открыть / закрыть строго определённый шкафчик (рекомендуется пронумеровать шкафчики и ключи-браслеты).

### Режим Only

#### Настройка браслета управления:

1. Приложите к блоку считывания один любой браслет из комплекта один раз.
2. После характерного звука  Di настройка успешно завершена, браслет стал браслетом управления.

#### Настройка браслета пользователя:

1. Приложите к блоку считывания браслет управления один раз, мигающий зеленый светодиод указывает, что можно настраивать браслет пользователя.
2. Приложите к блоку считывания любой браслет, который не настроен как браслет управления. После характерного звука  Di настройка успешно завершена, браслет стал браслетом пользователя. Только один браслет может быть настроен на открывание замка, при настройке второго браслета настройка первого автоматически удаляется.

- !** В случае утраты браслета пользователя, открыть замок
- можно, приложив к блоку считывания браслет управления четыре раза.

#### Удаление настроек браслета пользователя:

Приложите к блоку считывания браслет управления пять раз.

**Режим FREE:** пользователь выбирает любой открытый шкафчик и с помощью браслета может закрыть его и открыть один раз. После того, как пользователь закрыл замок своим браслетом — сторонним разблокировать не получится.

### **Режим Free**

Для перевода замка из режима Only в режим Free (и обратно) необходимо использовать иглу, которая имеется в комплекте.

#### Перевод замка в режим Free (Only)

1. Выньте одну из батареек.
2. При вынутой батарейке вставьте и прижмите иглу.
3. Удерживая иглу прижатой, вставьте вынутую батарейку.
4. После звука **Di** последует звук **DiDiDi (Di)**, это означает, что замок перенастроен в режим Free (Only).
5. Выньте иглу.

#### Настройка браслета управления:

1. Переведите замок в режим Free.
2. Вставьте иглу в отверстие и прижмите, после звука **Di** замигает зеленый индикатор, это означает, что режим настройки открыт.
3. Пока мигает индикатор, приложите к блоку считывания любой браслет, после характерного звука **Di** настройка успешно завершена, браслет стал браслетом управления. Можно продолжить и добавить максимально 3 браслета управления.

- ! Браслет управления обладает функцией открытия замка, закрытого временным браслетом.
- ! Зелёный световой индикатор будет мигать каждые 3 секунды, когда фасад заперт временным браслетом.

### **Удаление настроек всех браслетов**

Вставьте иглу в отверстие и после звука Di последует продолжительный звук Di, который означает, что все настройки удалены, и любой браслет открывает/закрывает замок.

### **Информирование о низком заряде**

Звуковой сигнал 

### **Аварийный источник питания**

Адаптер для аварийного открывания USB-JACK-2.5 подходит для подключения к POWER BANK и зарядному устройству с выходом 4,8-6 V